



USB SERIAL MONITOR



Via deze functie kunnen we via de USB kabel gegevens naar de computer sturen. Via het Serial Monitor programma in IDE of Ardublock worden de gegevens mooi getoond op uw computerscherm.

Let er op dat de BBA ook geprogrammeerd wordt via deze zelfde USB kabel. Na programmering duurt het een 10-tal seconden voordat de BBA data naar de PC begint te sturen. Als u te vroeg het Serial Monitor scherm opent zal de communicatie niet opstarten. U moet dan onder IDE terug de juiste com poort selecteren.



Dit programma toont ons de meetwaarde van de analoge potmeter aan A0 en de digitale schakelaar aan pin 21.

